

Prislista Hyra

Produkt	Veckohyra (mån-sön)	Dygns hyra utöver 1 vecka	Månadshyra pris / månad	Månadshyra 3 månader+ pris / månad
Norsonic ljudmätare med bärväska, vindboll, USB-kabel, kalibreringscertifikat och manual				
Nor131/MILJÖ - oktavband, tersband, loggfunktion, parallella FSI tidskonstanter	3500	350	6000	3750
Nor131/AKUSTIK - oktavband, efterklangstid, STIPA	3500	350	6000	3750
Nor131/ALL - oktavband, statistik, tersband, loggfunktion, efterklangstid, STIPA, parallella FSI tidskonstanter	3700	370	6600	4100
Nor140/MILJÖ - oktavband, tersband, statistik, parallell F,S,I, loggfunktion, markers, ljudinspelning, FFT, trigger	4800	480	9000	5350
Nor140/BYGGAKUSTIK - oktavband, tersband, loggfunktion, markers, efterklangstid, brusgenerator, byggakustik	4800	480	9000	5350
Nor140/KONSULT - oktavband, QC, tersband, statistik, parallell F,S,I, loggfunktion, markers, ljudinspelning, efterklangstid, brusgenerator, byggakustik, STIPA, FFT, ljudeffekt, trigger	5900	590	11300	6600
Nor1255 Kalibrator (endast som tillbehör för hyra av Ljudmätare)	700	100	1500	800
Vibrationsmätare med bärväska, handarm- och/eller helkroppssaccelerometer och manual				
Nor133/HA - Mätning av handarm-vibrationer enligt ISO 5349 inkl. Nor1287 miniatyr triax-accelerometer	6000	600	11700	6800
Nor133/HK - Mätning av helkroppsvibrationer enligt ISO 2631-1 inkl. Nor1286 sittkudde-accelerometer	6000	600	11700	6800
Extra accelerometer för Nor133	1400	200	3000	1600
Casella bullerdosimeter med bärväska, programvara, laddare och överföringskabel. Begär offert vid uthyrning av flera dosimetrar.				
dBadge2 bullerdosimeter	3500	350	6000	3750
Kalibrator (endast som tillbehör för hyra av dosimeter)	700	100	1500	800
Utrustning för bullerövervakning (NMT), Nor1545 väderskyddad kabinett med Nor145 bullermätare och Nor1216 utomhusmikrofon. Vår riktningmikrofon Noise Compass (Nor1297) kan inkluderas. NorCloud-åtkomst och datatrafik (max 5 GB per månad) ingår.				
Nor1545/145/1216 NMT	N/A	N/A	13000	7500
Nor1297 Noise Compass (endast som tillbehör för hyra av NMT)			3000	2000
Setup och konfiguration av Nor1545 kabinett och NorCloud			2000	2000
Byggakustik				
Nor277 Stegljudsapparat med fjärrkontroll och batteridrift	4900	490	9200	5500
Nor280 Förstärkare, Nor276 Högtalare med transportväska, fjärrkontroll, stativ och kablage.	4900	490	9200	5500
Byggakustikpaket inkl. Nor280, Nor276 och Nor140 Ljudmätare	8500	850	17000	9600
Byggakustikpaket inkl. Nor280, Nor276, Nor277 och Nor140 Ljudmätare	11700	1170	23700	13200
Mätutrustning för ISO 9614 ljudintensitetsmätning, med 2- kanals ljudmätare, Intensitetsprobe, bärväska, vindboll och manual				
Nor150 ljudanalysator med Nor1290 probe kit - oktavband, tersband, ljudintensitet	15000	1500	31200	17200
Akustisk kamera med array, software, macbook, tripod, flightcase och manual				
Nor848 HexTile akustik kamera, 40 cm array med 128 mikrofoner	35000	3500	NA	NA
Utläsning av mätresultat	1250		NA	NA
Teknisk support via mail eller telefon (pris per timme)	1250		1250	1250