

Prislista Hyra

Produkt	Veckohyra (mån-sön)	Dygnshyra utöver 1 vecka	Månadshyra pris / månad	Månadshyra 3 månader+ pris / månad
Norsonic ljudmätare med bärväska, vindboll, USB-kabel, kalibreringscertifikat och manual				
Nor131/MILJÖ - oktavband, tersband, loggfunktion, parallella FSI tidskonstanter	3700	370	6350	4000
Nor131/AKUSTIK - oktavband, efterklangstid, STIPA	3700	370	6350	4000
Nor131/ALL - oktavband, statistik, tersband, loggfunktion, efterklangstid, STIPA, parallella FSI tidskonstanter	3900	390	7000	4350
Nor140/MILJÖ - oktavband, tersband, statistik, parallell F,S,I, loggfunktion, markers, ljudinspelning, FFT, trigger	5100	510	9550	5650
Nor140/BYGGAKUSTIK - oktavband, tersband, loggfunktion, markers, efterklangstid, brusgenerator, byggakustik	5100	510	9550	5650
Nor140/KONSULT - oktavband, QC, tersband, statistik, parallell F,S,I, loggfunktion, markers, ljudinspelning, efterklangstid, brusgenerator, byggakustik, STIPA, FFT, ljudeffekt, trigger	6250	625	12000	7000
Nor1255 Kalibrator (endast som tillbehör för hyra av Ljudmätare)	750	100	1600	850
Vibrationsmätare med bärväska, handarm- och/eller helkroppsaccelerometer och manual				
Nor133/HA - Mätning av handarm-vibrationer enligt ISO 5349 inkl. Nor1287 miniatyr triax-accelerometer	6350	635	12400	7200
Nor133/HK - Mätning av helkropps vibrationer enligt ISO 2631-1 inkl. Nor1286 sittkudde-accelerometer	6350	635	12400	7200
Extra accelerometer för Nor133	1500	200	3200	1700
Casella bullerdosimeter med bärväska, programvara, laddare och överföringskabel. Begär offert vid uthyrning av flera dosimetrar.				
dBadge2 bullerdosimeter	3700	370	6350	4000
Kalibrator (endast som tillbehör för hyra av dosimeter)	750	100	1600	850
Utrustning för bullerövervakning (NMT), Nor1545 väderskyddad kabinett med Nor145 bullermätare och Nor1216 utomhusmikrofon. Vår riktningmikrofon Noise Compass (Nor1297) kan inkluderas. NorCloud-åtkomst och datatrafik (max 5 GB per månad) ingår.				
Nor1545/145/1216 NMT	N/A	N/A	13800	7950
Nor1297 Noise Compass (endast som tillbehör för hyra av NMT)			3200	2100
Setup och konfiguration av Nor1545 kabinett och NorCloud			2100	2100
Byggakustik				
Nor277 Stegljudsapparat med fjärrkontroll och batteridrift	5200	520	9750	5850
Nor280 Förstärkare, Nor276 Högtalare med transportväska, fjärrkontroll, stativ och kablage.	5200	520	9750	5850
Byggakustikpaket inkl. Nor280, Nor276 och Nor140 Ljudmätare	9000	900	18000	10200
Byggakustikpaket inkl. Nor280, Nor276, Nor277 och Nor140 Ljudmätare	12400	1240	25100	14000
Mätutrustning för ISO 9614 ljudintensitetsmätning, med 2- kanals ljudmätare, Intensitetsprobe, bärväska, vindboll och manual				
Nor150 ljudanalysator med Nor1290 probe kit - oktavband, tersband, ljudintensitet	16000	1600	33050	18250
Akustisk kamera med array, software, macbook, tripod, flightcase och manual				
Nor848 HexTile akustik kamera, 40 cm array med 128 mikrofoner	37000	3700	NA	NA
Utläsning av mätresultat	1350		NA	NA
Teknisk support via mail eller telefon (pris per timme)	1350		1350	1350